

## 泄零装置

爆破片与安全阀串联时须使用泄零装置，由压力表、溢流阀、三通、接管等组成。用于安全阀和爆破片之间，或者其他需清除背压的密闭空间。

根据 API 520、ASME VIII、ISO4126、GB567、GB38599 要求，爆破片和安全阀之间必须要装溢流阀、压力表，以保证爆破片正确爆破。

### ■ 技术特性 /

- 爆破片未开启时，安全阀与爆破片之间与大气相通，保持 0 背压
- 爆破片动作时，溢流阀关闭
- 溢流阀出口可以连接回收罐

